

Recomendaciones

Mantén el router en tu habitación o área de juego:

Razón: El router no debe estar demasiado lejos, ya que esto puede causar latencia o retrasos en los trackers, afectando la calidad del seguimiento. Se recomienda que la latencia sea menor a 20ms.

Si tu router está en tu habitación y experimentas picos de latencia, cambia el canal de Wi-Fi entre 1 y 12 y prueba cuál funciona mejor para ti.

Usa solo Wi-Fi de 2.4 GHz:

Razón: SlimeVR solo funciona con Wi-Fi de 2.4 GHz y no es compatible con 5 GHz o 6 GHz.

Contacto

ID de Discord: UsagiVR

Servidor de Discord: <https://discord.gg/KkwnVjjT>

TE RECOMIENDO AMPLIAMENTE LEER el manual para principiantes de SlimeVR en: <https://usagivr.com/manual/> y descargar el PDF de 35 Páginas Explica todos los parámetros y si tienes algún problema igualmente explica cómo solucionarlo.

Si Tienes Ping de mas de 20ms, es posible necesites un Router, Exto lo explica el manual.

¿Necesitas un router? Amazon: <https://www.amazon.com/dp/B09N72FMH5>

eBay: <https://www.ebay.com/itm/365184399173>

Tutorial para configurar el Wi-Fi:

<https://www.youtube.com/watch?v=1HwT-Own6vo>

¿Uno de tus trackers tiene drift?

Video para eliminar drift <https://youtu.be/uK8IXgrsF08?si=bXW6GRIMbVYIDUmp>

Si tienes alguna duda o enfrentas algún problema con tu tracker, no dudes en contactarme a través de Discord: **UsagiVR**.

Estaré encantado de atender tu solicitud y ayudarte a resolver cualquier inconveniente. Además, cuentas con **30 días de garantía y reemplazo directo** para tu producto.

Quedo atento a tu mensaje. ¡Muchas gracias por tu confianza!

Manual de Configuración y Calibración

1. Omite el asistente y conecta los trackers a tu PC y Wi-Fi.

Asegúrate de que tus trackers estén conectados a tu red Wi-Fi con una señal fuerte (por encima del nivel promedio) y con un ping bajo de menos de 20ms.

Si experimentas picos de ping por encima de 20ms o un ping constantemente alto (+20ms), necesitarás un extensor Wi-Fi o reubicar tu router en el área de juego. De lo contrario, el tracker SlimeVR puede no funcionar correctamente, causando tartamudeos y seguimiento entrecortado.

Evita mantener el router en una habitación diferente, ya que esta es una causa común de mal seguimiento, proporciones corporales inexactas y resultados insatisfactorios.

Si tu router está cerca y sigues teniendo problemas, podría deberse a:

1. Tu router es de baja calidad y no maneja bien múltiples conexiones simultáneas.
2. Tu canal de Wi-Fi 2.4GHz está congestionado. Accede a la configuración del router y cambia el canal de Wi-Fi de 2.4GHz a un valor entre 1 y 11, probando cuál funciona mejor.

Soluciona esto antes de continuar.

2. Configuración del Headset VR

Para Meta Quest u otros headsets: calibra el nivel del suelo en la configuración del Guardian.

Tutorial: <https://www.youtube.com/shorts/k8chamjrqlA>

Verifica tu altura colocando el control en el suelo y ajustando el nivel.

3. Configuración del Tracker SlimeVR

Ubicación física de los trackers:

- Los trackers deben tener el puerto USB hacia arriba.
- Los trackers del muslo deben colocarse justo encima de la rodilla (frente). No los coloques demasiado arriba.
- El tracker del pecho debe colocarse lo más alto posible.
- Los trackers del tobillo deben ir en los lados (izquierdo en el tobillo izquierdo, derecho en el derecho).

En la aplicación SlimeVR, selecciona el tobillo correcto y ajusta la orientación.

Ejecuta la **calibración automática de montaje** en la app antes de medir proporciones corporales.

4. Calibración de proporciones corporales (Solo para PCVR)

Si usas PCVR (SteamVR), realiza la calibración en SteamVR Home o VRChat.

Movimientos para la calibración:

- 3 sentadillas
- 1 deslizamiento izquierdo hacia abajo
- 1 deslizamiento derecho hacia abajo
- 2 veces tocar los pies
- Mover cabeza a la izquierda y derecha (dos veces cada lado)
- 1 deslizamiento izquierdo hacia arriba
- 1 deslizamiento derecho hacia arriba

Si estás en modo Quest, omite este paso.

5. Verificación final en VRChat

Revisa en un espejo de VRChat si los movimientos son precisos. Si hay errores, revisa la orientación y altura de los trackers.

Recomendamos aprender las opciones de reinicio rápido y total en el juego (paginas 20-24 del tutorial para principiantes en <https://www.usagivr.com/manual/>).

6. Modo Standalone (Omitir pasos 4 y 5)

Activa **VRChat OSC Service** en la configuración del servidor de la aplicación SlimeVR:

- Ingresa la dirección IP de tu headset.
- En VRChat: Menú circular > Configuraciones > OSC > Activar.
- Si todo está correcto, verás la opción [Calibrate FBT].

Ejecuta la **calibración automática de montaje** antes de calibrar el FBT en el juego.

Si tienes problemas o necesitas ayuda, contáctame en Discord: UsagiVR